


Priprema prostora (1/3)



01

**Popeti se na drugi kat
u glavnom prostoru**



02

Ući u kontrolnu sobu




03

**Za uključivanje struje
postaviti prekidač na
broj 2.**

**Za isključivanje
postaviti na broj 0.**

Priprema prostora (2/3)




04

Uključiti samo
prekidače označene
crvenom trakom



05

Za spužtanje platna
povući prekidač
prema dolje, a za
podizanje platna
prema gore



06

Uperiti daljinski prema
projektoru koji se
nalazi u srediti
prostora

Priprema prostora (3/3)



07


Držati crveni gumb na daljinskom 2 sekunde



08

Za isključivanje projektora ponoviti korake 6 i 7 samo ovaj put dva puta stisnuti crveni gumb

Uključivanje audio opreme (1/3)



01

Spustiti crveni klizni gumb (master) na dno



02

Uključiti miksetu (gumb na zatiljku)



03

Uključiti zvučnike (gumb na zatiljku)

**Ponoviti i na drugome zvučniku!*


Uključivanje audio opreme (2/3)



04

Uzeti 3.5mm audio kabel iz zatiljka miksete

(Ako je već spojen u laptop, ignorirajte ovaj korak)



05

Spojiti 3.5mm audio kabel u laptop


(Ako je već spojen u laptop, ignorirajte ovaj korak)



06


Pustiti muziku na laptopu i po potrebi pojačavati muziku podižući crveni klizni gumb (master)

Uključivanje audio opreme (3/3)



07

Ako lampica iznad MUTE svijetli, kliknuti gumb ispod nje kako bi uključili mikrofona




08

Ako je jedan od mikrofona preglasan ili pretih, po potrebi spuštati ili podizati klizni gumb za mikrofona

Dodatna napomena:

- Koraci 7. i 8. se također primjenjuju na 2 stupac gdje se nalaze kontrole za drugi mikrofona.
- U slučaju da zvučnici počnu pištati (ispuštati visoke neugodne zvukove), jedan od mikrofona je previše pojačan i u tom slučaju ga trebate stišati spuštanjem kliznog gumba.

Isključivanje audio opreme (1/2)



01


Spustiti crveni klizni gumb (master) na dno



02

Isključiti zvučnike (gumb na zatiljku)

**Ponoviti i na drugome zvučniku!*



03

Ako lampica iznad MUTE ne svjetli, kliknuti gumb ispod kako bi ugasili mikrofon

Isključivanje audio opreme (2/2)



04

**Isključiti miksetu
(gumb na zatiljku)**